

fizik
Via Vittorio Emanuele 119
36050 Pozzoleone (Vicenza)
Italy

T +39 0444 461100
F +39 0444 462025
E info@fizik.com

fizik.com

SHOES

USER MANUAL / WARRANTY
MANUALE D'USO / GARANZIA
BEDIENUNGSANLEITUNG / GARANTIE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO / GARANTIA
MANUAL DEL USUARIO / GARANTÍA
MANUEL UTILISATEUR / GARANTIE
ユーザーマニュアル / 保証
用户手册 / 保

© 2022 fizik All Rights Reserved

fizik

CLEAT ATTACHMENT

Cleats should be tightened for tightness. Riding with loose cleats can lead to a crash or loss of control of the bicycle.

CARE AND MAINTENANCE

Wipe clean with a damp cloth. Do not use solvents, paint thinner or harsh chemicals. After riding in wet

conditions, stuff the shoe with newspaper to absorb moisture. Store in shoe bag out of direct sunlight when not in use. Cool, dry storage is best to prolong the life of your shoes. Regularly clean BOA dials to remove debris and lubricate with silicone-type lubricant. Regularly tighten all cleat bolts to torque values specified by pedal or cleat manufacturer. Do not place shoes near heaters, ovens, or fires to dry. Excessive heat may damage the materials and adhesives.

SUNLIGHT OVER TIME MAY RESULT IN COLORS FADING.

Neon colors are more prone to UV degradation. Direct exposure to

WARRANTY

fizik® is a registered brand owned by Selle Royal® SpA, Via Vittorio Emanuele 119, 36050 Pozzoleone (Vicenza) Italia. This product, except consumables or articles with limited lifespan, is warranted to the

date of purchase ("warranty period"). During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired using Selle Royal® replacement or reconditioned parts, or the product will be replaced with the same or similar replacement model within a reasonable timeframe. To make a

warranty claim, you can contact the store where the product was purchased or directly contact us on our website (www.fizik.it) where you will be asked to provide additional information to allow your claim to be analyzed in detail: in both cases, a copy of your sales receipt or other proof of purchase that shows the date of purchase will be requested. There will be no parts or labor charges for valid warranty services. Due to the possibility of damage or loss during shipping, it is recommended that products sent for service be packaged securely and insured with a return receipt requested. The customer shall NOT have any claim under this

warranty for repair or adjustment expenses if:

1. the problem is caused by improper, rough, or careless treatment;

2. the problem is caused by fire or other natural calamity;

3. the problem is caused by improper repair or adjustment made by anyone other than Selle Royal®;

4. maintenance requested for repair or replacement of options, accessories, or consumables;

5. the proof of purchase is not presented when requesting service; or

6. the warranty period has expired.

NEITHER THIS WARRANTY NOR ANY OTHER WARRANTY OR GUARANTEE, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE WARRANTY PERIOD, NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM INACCURACY OR MATHEMATICAL INACCURACY OF THE PRODUCT. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY THAT PARTY'S NEGLIGENCE, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS SHALL NOT IN SUCH CASES APPLY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. JURISDICTION TO JURISDICTION, OR COUNTRY TO COUNTRY, NOTHING IN THIS WARRANTY AFFECTS YOUR

fizik
Via Vittorio Emanuele 119
36050 Pozzoleone (Vicenza)
Italy

T +39 0444 461100
F +39 0444 462025
E info@fizik.com

fizik.com

FISSAGGIO DELLE TACCHETTE

Le tacchette devono essere fissate alla coppia di serraggio specificata dal produttore. Assicurarsi di controllare il serraggio delle viti delle tacchette prima di ogni uscita. Pedalare con tacchette allentate può causare cadute oppure la perdita di controllo della bicicletta.

CURA E MANUTENZIONE

Pulisci con un panno umido. Non utilizzare solventi, diluenti per vernici o prodotti chimici aggressivi. Dopo aver pedalato in condizioni bagnate, infila della carta di giornale nella scarpa affinché questa ne assorba l'umidità. Conservare le scarpe al fresco e all'asciutto

immediatamente tutte le parti delle tacchette al coppi di serraggio specificata dal produttore

al silicone. Stringi regolarmente le viti delle tacchette a stufe, forni o fochi. Il calore

causa dai raggi UV. L'esposizione diretta alla luce del sole può portare nel tempo allo sbiadimento dei colori.

GARANZIA

fizik® è un marchio registrato di proprietà di Selle Royal® SpA, Via Vittorio Emanuele 119, 36050 Pozzoleone

GARANZIA

fizik® è un marchio depositato appartenente a Selle Royal® SpA, Via Vittorio Emanuele 119, 36050 Pozzoleone (Vicenza) Italia. C'è prodotto, à l'exception des consommables ou des articles à durée de vie limitée, est

garanti à l'acheteur original comme étant exempt de défauts de qualité au moment de la livraison pour une période de deux ans à compter de la date d'achat (« période de garantie »). Pendant la période de garantie,

et sur présentes-tion d'une preuve d'achat, le produit sera réparé en utilisant des pièces de rechange ou reconditionnées Selle Royal® ou le produit sera remplacé par le même modèle ou un mo-dèle similaire

de remplacement ou reconditionné dans un délai raisonnable. Pour faire un tel demande de garantie, vous

pourvez contactez nos magasins où le produit a été acheté ou nous contacter directement sur notre site web

analyse détaillée de votre demande. Il n'y aura pas de frais de pièces ou de main-d'œuvre pour

il est recommandé d'emballer les produits envoyés pour réparation de manière sûre et de les assurer en

de réparation ou de réglage si :

NOIENS ET ENTRETIEN

Ne pas utiliser de solvants, de diluants pour peinture ou de produits chimiques agressifs. Après une sortie dans des conditions humides, bourrer la chaussure de papier journal pour absorber l'humidité. Rongez la chaussure dans un sac à l'abri de la lumière directe du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas. Un stockage frais et sec est préférable pour prolonger la durée de vos chaussures.

Nettoyez régulièrement les serrages BOA pour éliminer les débris et lubrifier-les avec un lubrifiant de type silicone. Serrez régulièrement tous les boulons des cales aux valeurs de couple spécifiées par le fabricant de la pédale ou de la cale. Ne pas placer les chaussures à proximité d'un radiateur, d'un four ou d'un feu pour les faire sécher. Une chaleur excessive peut endommager les matériaux et les adhésifs.

Les cales doivent être serrées aux valeurs de couple spécifiées par le fabricant. Vérifiez que les boulons des cales sont bien serrés avant chaque sortie. Une sortie avec des cales desserrées peut entraîner une chute ou une perte de contrôle du vélo.

FIXATION DES CALES

Les plus sujettes à la dégradation par les UV. Une exposition directe à la lumière du soleil pendant un certain temps peut entraîner une décoloration des couleurs.

Les services de garantie valident. En raison de la possibilité de dommages ou de pertes pendant le transport,

l'analyse de détail de votre demande. Il n'y aura pas de frais de pièces ou de main-d'œuvre pour

la réparation ou reconditionné dans un délai raisonnable. Pour faire un tel demande de garantie, vous

pourvez contactez nos magasins où le produit a été acheté ou nous contacter directement sur notre site web

analyse détaillée de votre demande. Il n'y aura pas de frais de pièces ou de main-d'œuvre pour

il est recommandé d'emballer les produits envoyés pour réparation de manière sûre et de les assurer en

de réparation ou de réglage si :

1. il problema è causato da un utilizzo improprio, approssimativo o negligente;

2. il problema è causato da incendi o altre calamità naturali;

3. il problema è causato da riparazioni o modifiche improprie effettuate da qualcuno che non sia Selle Royal®;

4. la manutenzione richiesta consiste nella riparazione o sostituzione di componenti opzionali, accessori o parti deperibili;

5. la prova di acquisto non viene presentata al momento della richiesta di assistenza; oppure se

la garanzia è scaduta.

NE QUERER GARANZIA, NE QUALSIVIASI ALTRA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA LE GARANZIE

IMPLICITE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI NONITÀ PER UNA LINE PARTICOLARE

POTRANNO ESTENDERSIOLTRE IL PERIODO DI GARANZIA, NESSUNA RESPONSABILITÀ VIENE

ASSUNTA PER DANNIINCIDENTALI O INDIRECTI, INCOMPRESI, A LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

DA INCURIA OCCASIONALE O SISTEMATICA DEL PRODOTTO. ALCUNI PAESI O GIURISDIZIONI NON

AMMETTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA E CERTI PAESI O GIURISDIZIONI

LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI UNA PARTE DALLA RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI

PERSONALI CAUSATE DA NEGLIGENZA DELLA PARTE. PERTANTO, LE SUDDETTE LIMITAZIONI

ESCLUSIONI O QUESTI CASI NON TROVERANNO APLICAZIONE. QUESTA GARANZIA CONFERISCE

DIRITTI SPECIFICI. È POTRANNO ESSERE RICORSONSCIUTTI DIRITTI ULTERIORI CHE VARIANO DA STATO

A STATO. DA GIURISDIZIONE O DA PAESE A PAESE. NULLA IN QUESTA GARANZIA

REGIUDICIALI DIRITTI PRESCRITTI DALLA LEGGE.



